

4

AM 11:00



続いて2階部分を組み立てますが、まず2階部分の躯体を中央部に仮置きします。

5



中央部のジョイントが終わり次第、最終コアを取り付けます。



6

PM 1:00



コンテナが積み上がったら、雨樋を取り付けます。



7

PM 2:00



併行して外階段の取り付けを始めます。

