



商品のレンタル料金について


- ① レンタル料金は、初日と以降の日額、あるいは初月と以降の月額で計算されています。
- ② レンタル日数は、賃貸物件が当社の機材センターから搬出された日より機材センターへ返還された日までを、当該賃貸期間とします。
- ③ 前受金（保証金）は当社規定により申し受けます。
- ④ リース及びレンタル料金のお支払いは、当社規定に基づき、原則として現金にて申し受けます。
- ⑤ 商品別のレンタル料金については別刷り単価表をご参照ください。

仕様等記載事項について

- ① 本文中の商品及び仕様は、メーカーの設計変更や改良等により、商品の色やデザイン、機能等が変更される場合がありますので予めご了承ください。
- ② 電源を使用する商品の中で、電源表示のない商品についてはAC100V仕様とDC仕様がありますのでご注意ください。
- ③ 本カタログに掲載の商品写真について、色、デザインなど同じものがない場合がありますので予めご了承ください。
- ④ 本文中に掲載されている商品写真の中で、メーカーによって呼称が異なる機種もありますので予めご了承ください。
- ⑤ 掲載されている商品写真は、印刷の関係上、実際の色彩と多少異なる場合もありますので予めご了承ください。
- ⑥ 商品の寸法はW（幅）、D（奥行）、L（長さ）、H（高さ）、φ（直径）などで表わし、特に明示のないものはすべてミリメートル（mm）単位で表わしています。
- ⑦ 表示寸法は、メーカー資料に基づいたデザイン概寸または標準寸法で表わしています。

商品キャプションについて

先行手摺ユニット 手摺FH-18N コード 01521-18	商品名 商品コード
	商品図面
識別色：  単品重量：4.5kg 結束単位：200	詳細仕様

	商品写真
--	------

お願い

1.賃貸物件の引渡し、返還について

賃貸物件の引渡し及び返還場所は、当社の各機材センターを原則とします。

2.お客様の義務について

お客様は、物件を返還するまで善良な管理者として物件の維持・管理の責任を負い、不当な方法で使用したり、無断で他人に貸与・交付したりすることはできません。

3.お客様の費用負担について

賃貸期間のレンタル料金をはじめ商品の搬出入費・施工設置工事費・撤去工事費・機械器具（例：発電機・コンプレッサーなど）のご使用に伴う燃料費などはすべてお客様のご負担となります。

4.通知義務について

使用期間中、賃貸物件の破損及び故障が発生した場合は直ちに当社に通知し、当社の確認を得なければなりません。

5.不注意または事故について

使用期間中、不注意または事故による破損、盗難、紛失によって生じた損害については、お客様のご負担となります。

6.その他

上記以外の事項については、契約時に詳しく取り決めます。