



アンプ据置型 60Wセット  
[コード] 05180-26

コード	品名	数量
05182-66	アンプ据置型 60W	1
05184-27	スピーカーラッパ型 30W	2
05184-91	スピーカースタンド	2
05184-92	スピーカーラッパ型用接続コード10m	2
05184-93	スピーカーコードリール30m	2
05185-51	マイクアンプ用 [標準プラグ]	2
05185-71	マイクスタンド 卓上型	1
05185-76	マイクスタンド 床型	1
05185-91	マイク延長コード [標準プラグ] 10m	1



アンプ据置型 120Wセット  
[コード] 05180-31

コード	品名	数量
05182-72	アンプ据置型 120W	1
05184-27	スピーカーラッパ型 30W	4
05184-91	スピーカースタンド	4
05184-92	スピーカーラッパ型用接続コード10m	4
05184-93	スピーカーコードリール30m	2
05185-51	マイクアンプ用 [標準プラグ]	2
05185-71	マイクスタンド 卓上型	1
05185-76	マイクスタンド 床型	1
05185-91	マイク延長コード [標準プラグ] 10m	1



アンプ据置型 120W CD付セット  
[コード] 05180-32

コード	品名	数量
05182-75	アンプ据置型 120W CD付	1
05184-27	スピーカーラッパ型 30W	4
05184-91	スピーカースタンド	4
05184-92	スピーカーラッパ型用接続コード10m	4
05184-93	スピーカーコードリール30m	2
05185-51	マイクアンプ用 [標準プラグ]	2
05185-63	ワイヤレスマイクハンド型60	2
05185-71	マイクスタンド 卓上型	1
05185-76	マイクスタンド 床型	1
05185-91	マイク延長コード [標準プラグ] 10m	1



アンプミキサー 80Wセット  
[コード] 05180-43

コード	品名	数量
05182-78	アンプミキサー 80W	1
05184-73	スピーカー-YAMAHA 室内用 300W	2
05184-74	スピーカースタンド 300W用	2
05184-93	スピーカーコードリール 30m	2
05185-41	マイク室内外用 [キャノンプラグ]	2
05185-62	ワイヤレスマイクハンド型20	2
05185-71	マイクスタンド 卓上型	2
05185-76	マイクスタンド 床型	2



アンプミキサー 500Wセット  
[コード] 05180-45

コード	品名	数量
05182-80	アンプミキサー 500W	1
05184-61	スピーカー-BOSE 240W	2
05184-63	スピーカースタンド 60W/240W兼用	2
05184-93	スピーカーコードリール 30m	2
05185-41	マイク室内外用 [キャノンプラグ]	3
05185-62	ワイヤレスマイクハンド型20	4
05185-71	マイクスタンド 卓上型	2
05185-76	マイクスタンド 床型	5