

2間×3間



テント切妻 2×3 青白
[コード] 15003-25




テント切妻 2×3 緑白
[コード] 15003-26




テント切妻 2×3 黄白
[コード] 15003-27



テント切妻 2×3 黒
[コード] 15003-22





テント切妻 2×3 透明 糸ナシ
[コード] 15008-73




テント切妻 2×3 透明 糸ナシ 4本足
[コード] 15008-74

2間×4間



テント切妻 2×4 白
[コード] 15002-25


2間半×4間



テント切妻 2.5×4 白
[コード] 15002-24



テント切妻 2.5×4 透明
[コード] 15008-25



テント切妻 2.5×4 透明 糸ナシ
[コード] 15008-75