



オシボリ保温機 50 AC
サイズ:W420×D280×H280
電 源:AC100V
[コード] 12098-13



オシボリ保温機 200 AC
サイズ:W400×D420×H580
電 源:AC100V
[コード] 12098-14



酒燗付器 HS-120 A C
サイズ:W427×D295×H210
電 源:AC100V
[コード] 12100-01



コーヒーマーカー AC
サイズ:W240×D160×H260
電 源:AC100V
[コード] 12099-12



コーヒープルーワー AC
サイズ:W191×D375×H405
電 源:AC100V
[コード] 12099-11



ミキサー業務用 1.8L
[コード] 12103-02

コーヒーウォーマー AC100
サイズ:W186×D213×H190
容 量:1,800ml
[コード] 12099-10



スチロールどんぶり
100ヶ **販売品**
[コード] 12130-21



販売品
コーヒー材料 100杯分
[コード] 12131-05



キッチンポット深型 4.5 L
サイズ:φ180×H180
[コード] 11144-11



キッチンポット深型 3.8L
サイズ:φ170×H170
[コード] 11144-13



模擬店用平皿 100ヶ
[コード] 12129-06 **販売品**



割箸 100ヶ **販売品**
[コード] 12129-01



紙コップ 10ヶ
[コード] 12129-11 **販売品**

模擬店