

炊飯器

電気炊飯器ジャー 1L
[コード] 05083-21



電気炊飯器ジャー 1.8L
[コード] 05083-22



電気炊飯器ジャー 2.7L
[コード] 05083-23



電気炊飯器ジャー 3.6L
[コード] 05083-24



電気保温ジャー 5.4-6.0L
[コード] 05083-36



*目安:1L=5.5合

電子レンジ

電子レンジ
[コード] 05082-11



オープン電子レンジ
[コード] 05082-13



オーブントースター

電気オーブントースター
[コード] 05082-01



電気トースター

電気トースター
[コード] 05082-06



コード	商品名
05083-21	電気炊飯器ジャー 1L
05083-22	電気炊飯器ジャー 1.8L
05083-23	電気炊飯器ジャー 2.7L
05083-24	電気炊飯器ジャー 3.6L
05083-36	電気保温ジャー 5.4-6.0L

コード	商品名
05082-01	電気オーブントースター
05082-06	電気トースター
05082-11	電子レンジ
05082-13	オープン電子レンジ