



# 入出力端子略図 正面






拡大 (ミキサー部 天井方向より)



05182-80 アンプミキサー 500W

# 入出力端子略図 背面



スピーカー右・左	 キャノンプラグ	スピーカーコードを接続します
アンテナ A・B	BNCジャック	ワイヤレスアンテナと接続されています
マイク 1・2・3	 キャノンプラグ	有線マイクを接続します

05182-80 アンプミキサー 500W