


入出力端子略図



REC OUT	 ピンプラグ×２（モノラル）	デッキや外部アンプに接続します
LINE IN	 ピンプラグ×２（モノラル）	ＣＤプレーヤーなどを接続します
MIC	 キャノンプラグ（オス）	有線マイクを接続します

05182-74　アンプ室内外用１２０Ｗ

近藤産興（株）　2009/03